

RWA-ANLAGEN

NUR EINE REGELMÄSSIG GEWARTETE FUNKTIONIERENDE ANLAGE GARANTIERT SICHERHEIT!

JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG IHRER RAUCH- WÄRME-ABZUGSANLAGE

Entsteht ein Feuer, entsteht Wärme und Rauch.

Mit dem Einbau einer RWA-Anlage haben Sie einen wertvollen Beitrag geleistet, um im Ernstfall Menschen und das Gebäude vor Schaden zu schützen. Die Tragfähigkeit des Gebäudes bleibt während eines bestimmten Zeitraumes erhalten, die Ausbreitung von Rauch wird begrenzt, die Rettungsmaßnahmen unterstützt.

Aber erst eine fachgerechte Wartung sorgt dafür, dass sich Ihre Investition im Brandfall lohnt.



ENTSCHEIDENDE GRÜNDE FÜR DIE JÄHRLICHE WARTUNG

- Um die Funktionstüchtigkeit Ihrer RWA-Anlage zu gewährleisten
- Um den Sollzustand des Systems zu prüfen und gegebenenfalls rechtzeitig wieder herzustellen
- Um mögliche Haftungsansprüche im Unglücksfall zu vermeiden.
- Um Ihrer gesetzlichen Verpflichtung Folge zu leisten.



GESETZLICHE VERANKERUNG, RICHTLINIEN UND NORMEN

Arbeitsstättenverordnung

§21 (5) Es müssen geeignete Maßnahmen, wie Rauchabzugs-öffnungen getroffen sein, die ein Verqualmen im Brandfall verhindern.

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

§25 (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes und im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu vermeiden.

Technische Richtlinien

Errichtung/Wartung:
TRVB 125 S, TRVB 111 S, OIB-Richtlinie



UNSER ANGEBOT AN SIE

- Überprüfung und Wartung Ihrer RWA-Anlage
- Reparatur Ihrer defekten RWA-Anlage
- Erstellung Ihres RWA-Wartungsbuches bzw. Eintrag der Prüfung in Ihr bestehendes Wartungsbuch

FACHKUNDIGE WARTUNG

TOTAL wartet und überprüft Ihre Rauch-Wärme-Abzugsanlage. Gleichzeitig wird auch darauf geachtet, ob die bestehende Anlage ausreicht, oder ob sich möglicherweise seit der letzten Wartung Veränderungen ergeben haben.

Die Ergebnisse werden in unseren Prüfberichten festgehalten. Diverse Mängel und Instandhaltungsmaßnahmen können vor Ort besprochen und wenn notwendig behoben werden.

Selbstverständlich werden im Zuge der Wartung Ihre Wünsche und Abläufe vor Ort berücksichtigt, um auf diese Weise zu garantieren, dass die durchzuführenden Arbeiten wenig bis keinen Einfluss auf Ihre Betriebstätigkeit haben.



WIE OFT IST MEINE ANLAGE ZU WARTEN?

In den TRVBs und in den Herstellervorschriften ist verankert, dass eine RWA-Anlage jährlich einer Wartung zu unterziehen ist. Für den Betreiber eines Gebäudes ist es unerlässlich die Sicherheitseinrichtungen zu warten. (siehe auch Gesetzliche Verankerung).



DIE SCHUTZZIELE VON RAUCH- WÄRME-ABZUGSANLAGEN

PERSONENSCHUTZ

- Rauchfreihaltung von Rettungswegen
- Aktive Rettung
- Passive Rettung
- Lokalisierung von Personen

UMWELTSCHUTZ

- Verminderung der Umweltschäden
- Minimierung der Löschschäden
- Reduzierung Löschmittel

SACHWERTSCHUTZ

- Erhaltung der Bausubstanz
- Unterstützung Löschangriff
- Ventilierung / Druckbelüftung des Objektes
- Thermische Belastung reduziert

Symbolfotos. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

TOTAL FIRE-STOP Brandschutztechnik Ges.m.b.H

Tillmannsgasse 5
1220 Wien

Tel.: +43(0)1 / 259 36 31-0
Fax: +43(0)1 / 259 36 31-18

E-Mail: info@total.at
Internet: www.total.at